

Opsætning af oval trampolin

Når du monterer polstringen på Jumpmaster Premium Oval, er der et par ting, der er vigtige. Hvis du ser på brugermanualen, bør del 2A ikke dække hele rundingen. Ledet skal være på venstre side af stabilisatoren. Hullet i polstringen skal være på højre side af stabilisatoren.

Sådan her vil det være forkert.



Sådan her vil det være rigtigt.

